
インターネット AQUOS　リモコン操作ガイド（録画機能）

PC-AX60S
PC-AX80S
PC-AX120S

詳しい操作については、取扱説明書 録画機能編 をご覧ください



タッチパッド

録画や再生の操作をするときは、上下左右の部分（▲▼◀▶）を押して選択し、中央部（●）を押して決定します。

見ている番組を録画する

1. リモコンをテレビに向けます。
2. 地上D BS CS を押して、放送波を選びます。
（地上アナログ放送は録画できません。）
3. 1〜12 または 選局 を押して、チャンネルを選びます。
4. 録画 を押します。
5. 録画を終了するときに、録画停止 を押します。

録画予約をする

1. リモコンをテレビに向けます。
2. 地上D BS CS を押して、放送波を選びます。
（地上アナログ放送は録画できません。）
3. 番組表 を押します。
電子番組表が表示されます。
4. ▲▼◀▶ を押して予約する番組を選び、
● を押します。
5. ◀▶ を押して「録画予約」を選び、
● を押します。
6. ◀▶ を押して「ファミリンク[2](i.Link)」を選び、● を押します。
7. ◀▶ を押して「予約する」を選び、
● を押します。
8. 「戻る」で ● を押します。

録画した番組を見る

1. リモコンをテレビに向けます。
2. 録画リスト を押します。
録画リストが表示されます。
録画リストが表示されるまで、リモコンをテレビに向けたままにしてください。
3. ▲ ▼ を押して再生したいタイトルを選び、● を押します。
4. ◀▶ を押して「再生」を選び、
● を押します。
5. ◀▶ を押して「先頭から再生」または「続きから再生」を選び、● を押します。
6. 再生を終了するときは、停止 ■ を押します。

再生中の操作について


ボタン	働き
早戻し ◀◀	早戻しします。 ボタンを押すたびに速度が切り換わります。 （×3→×6→×12→×24→等倍→×3・・・）
再生 ▶	一時停止中に押すと、再生が再開します。 早戻し／早送りしているときに押すと、早戻し／早送りが解除されます。
早送り ▶▶	早送りします。 ボタンを押すたびに速度が切り換わります。 （×3→×6→×12→×24→等倍→×3・・・）
前 ⏮	録画番組の途中の場面で押すと、先頭の場面に戻ります。 録画番組の先頭で押すと、1 つ前の録画番組の先頭に戻ります。
一時停止 ⏸	再生を一時停止します。 再生を再開するには、再生 ▶ を押します。
次 ⏭	次の録画番組の先頭に進みます。
スキップ	再生している場面を約 30 秒飛ばします。CM を飛ばすときなどに便利です。



インターネット AQUOS　リモコン操作ガイド（インターネット機能）

PC-AX60S
PC-AX80S
PC-AX120S

詳しい操作については、取扱説明書 パソコン機能編 をご覧ください



※ホームページを拡大したいときは
赤 を押します。

タッチパッド

パソコンの操作をするときは、指でなぞってマウスポインターを動かし、タッチパッドを押してクリックします。

ホームページを見る

1 PCメニュー を押します。
PC メニューが表示されます。

2 1 ～ 9 、12 を押して、
見たいメニューを選びます。

3 [1～12] を押して、
見たいメニューを選んでいきます。

4 [1～12] を押して、
見たいホームページを選びます。

「お好みチャンネル」のホームページを見る

1 PCメニュー を押します。
PC メニューが表示されます。

2 1 を押して
「お好みチャンネル」を選びます。

3 [1～12] を押して、
見たいホームページを選びます。

お気に入りのホームページを「お好みチャンネル」に登録するには

① 登録したいホームページの画面上で 青 を押します。
「お好みチャンネル設定」画面が表示されます。

② [タッチパッド] でマウスポインターを「追加」の上に移動し、
[タッチパッド] を押します。

③ [タッチパッド] でマウスポインターを「OK」の上に移動し、
[タッチパッド] を押します。

④ 終了 を押します。

これで登録は完了です。

検索で知りたい情報を探す

1 PCメニュー を押します。
PC メニューが表示されます。

2 「インターネット検索」欄に調べたい語句を入力します。

語句を入力するには

① 番組表（文字入力） を押します。
文字入力パレットが表示されます。

② [1～12] を押して、文字を入力します。

- 同じボタンを続けて押すと、ボタンに割り当てられた文字が切り換わります。
  例： 1 を続けて押すと、
  「あいうえおぁぃぅぇぉ」
  の順に文字が切り換わります。
- 同じ文字や同じ行の文字などを続けて入力する場合は、▶ を押してから入力します。
  例：「あいず」と入力する場合は、
  1 ▶ 1 1 3 3 3 10
  の順に押します。
- 入力した文字を消す場合は、戻る を押します。


③ ▲ ▼ または 青 を押して、
変換候補を選びます。

④ [タッチパッド] を押して、確定します。

⑤ 必要に応じて、手順②から手順④を繰り返します。

⑥ すべての文字を確定したら、終了 を押します。

3 青 を押します。



タッチパッド

文字入力をするときは、上下左右の部分（▲▼◀▶）を押してカーソルを動かしたり選択したりします。中央部（●）を押して決定します。

TINSJ4104ACZZ ①